SEARS Owner's Manual

CRAFTSMAN

110 VOLT 12 AMP ELECTRIC
DOUBLE INSULATED
19" REAR DISCHARGE
MULCHING LAWN MOWER

Model No.

247.370253 18A-407-099



CAUTION: Before using this product, read this manual and follow all Safety Rules and Operating Instructions.



This symbol on the product's nameplate means it is listed by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

Sears, Roebuck And Co., Hoffman Estates, IL 60179, U.S.A.

TABLE OF CONTENTS

Content	Page	Content	Page
Warranty Information	2	Maintenance	12
Safe Operation practices	3	Service & Adjustment	15
Slope Gauge	6	Off-Season Storage	15
Assembly	7	Trouble-Shooting	16
Operation	9	Repair Parts	17

WARRANTY INFORMATION

One-Year War anty on Craftsman Lawn Mower

For one year from the date of purchase, when this Craftsman lawn mower is maintained, lubricated, and tuned up according to the operating and maintenance nstructions in the operator's manual, Sears will repair, free of charge, any defect in material or workmanship.

This warranty excludes the mower blades an I blade adapters, which are expendable parts and become worn during normal use.

If this lawn mower is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 30 days from the date of purchase.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY CONTACTING THE NEAREST SEARS SERVICE CENTER IN THE UNITED STATES. THIS WARRANTY APPLIES ONLY WHILE THIS PRODUCT IS IN USE IN THE UNITED STATES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. SEARS, ROEBUCK AND CO., D/817WA, HOFFMAN ESTATES, IL 60179

ACCESSORIES

Blade

These accessories were available when the mower was purchased. They are also available at most Sears retail outlets, catalog and service centers. Most Sears stores can order repair parts for you when you provide the model number of your snow thrower.



Grass Bag (Part No. 764-0447)

(Part No. 742-0719)





Wheels

Extension Cord (Not Shown)

Blade Adapter

PRODUCT SPECIFICATIONS						
Voltage: 110-120 vo ts						
Amperage:	12 amps.					
Hz.:	60					
Blade Bolt Torque:	450-600 in. lbs.					

Model Number	
Serial Number	
Date of Purchase	

The model and serial numbers are on a label attached to the deck, near the right rear wheel. Record both serial number and date of purchase and keep in a safe place for future reference.

SAFE OPERATION PRACTICES



This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate your electric lawn mower. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol—heed its warning.



Your electric lawn mower was built to be operated according to the rules for safe operation in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. If you violate any of these rules, you may cause serious injury to yourself or others.



WARNING: When using electric lawn mowers, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:


1. TRAINING

- Read all instructions carefully in their entirety before attempting to assemble or operate this machine. Be completely familiar with the controls and the proper use of this machine before operating it. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
- Your rotary mower is a precision piece of power equipment, not a plaything. Therefore, exercise extreme caution at all times.
- 3. Use Right Appliance—Do not use lawn mower for any job except that for which it is intended.
- Never allow children to operate a power mower.
 Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use your mower.
- No one should operate this unit while intoxicated or while taking medication that impairs the senses or reactions.
- Stay Alert—Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate lawn mower when you are tired.
- 7. Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children and pets. Stop motor when they are in the vicinity of your mower. Although the area of operation should be completely cleared of foreign objects, an object may have been overlooked and could be accidentally thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator or any others allowed in the area.

2. PREPARATION

- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all stones, sticks, wire, bones and other foreign objects which could be picked up and thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator or any others allowed in the area.
- Always wear safety glasses or eye shields during operation or while performing an adjustment or repair, to protect eyes from foreign objects that may be thrown from the machine in any direction. Always use face or dust mask if operation is dusty.
- Dress properly. Wear sturdy, rough-soled work shoes. Never operate a unit in barefoot, sandals or sneakers. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and footwear is recommended when working outdoors.
- 4. Never attempt to make a wheel or cutting height adjustment while the motor is running.
- 5. Mow only in daylight or in good artificial light.
- 6. Avoid Dangerous Environment—Never operate the equipment in the rain or in damp wet locations. Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. Keep a firm hold on the handle and walk, never run. Do not over-reach—keep footing and balance at all times
- 7. **Warning**—To prevent electric shock use only with a UL Listed extension cord set suitable for outdoor use, such as Type SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A, or SJTOW-A.
- 8. Extension Cord—Make sure your extension cord set is in good condition, is heavy enough to carry the current your mower will draw, and is

polarized (one blade of plug is wider than the other). A 100' length of 14 AWG extension cord should be used. An acceptable substitute is a 50' length of 16 AWG cord. In applications where a longer cord is needed, a 150' length of 12 AWG cord may be used. An unders zed cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. To reduce the likelihood of disconnection of the extension cord set from the lawn mower, be sure to use the cord restraint provided or make a knot as shown in the illustration below



- 9. To reduce the risk of electric shock, your mower is equipped with a polarized plug (one blade of plug is wider than the other). If the outlet on the end of your extension cord does not fit fully into the plug on your mower, reverse the outlet and try plugging it in again. The same is true for the end of the extension cord you plug into your house outlet. If after reversing the connections, either one still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet ar d/or plug. Do not change the plug on the mc wer in any way.
- Inspect extension cord periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- 11. Fuses—The mower should be operated on a 15 or 20 AMP circuit. If you experience difficulty in starting with a standard 15 AMP fuse or circuit breaker, contact your nearest authorized service location. Do not use a higher rated fuse without consulting your power company.
- 12. Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) p otection should be provided on the circuit(s) or ou let(s) to be used for the lawn mower. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for this measure of safety.
- 13. For your safety, use the slope gauge in cluded as part of this manual to measure slopes before operating this unit on a sloped or hilly area. If the slope is greater than 15° as shown on the slope gauge, do not operate this unit on that ε rea or serious injury could result.

3. OPERATION

- Do not abuse cord—never pull lawn mower by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
- If extension cord is damaged in any manner while plugged in, disconnect extension cord from house receptacle.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times as the rotating blade can cause injury.
- 4. Stop the motor when you leave the mower and before crossing gravel drives, walks or roads.
- 5. After striking a foreign object, shut off the motor, make absolutely sure the blade and all moving parts have completely stopped, disconnect the power cord to prevent accidental starting, then thoroughly inspect the mower for any damage. Such damage must be repaired before restarting and operating the mower.
- 6. If the equipment should start to vibrate abnormally, stop the motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- 7. Stop the motor, unplug the power cord, and wait for the blade and all moving parts to stop before cleaning or unclogging, repairing or inspecting the mower. The cutting blade continues to rotate for a few seconds after the motor is shut off.
- Do not force lawn mower. It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 Use right appliance—Do not use lawn mower for any job except that for which it is intended.
- 9. Mow across the face of slopes, never up-and-down. Never cut grass by pulling mower toward you. Exercise extreme caution when operating mower on uneven terrain or changing direction on slopes. Do not mow excessively steep slopes. Don't overreach—Keep proper footing and balance at all times. A slip and fall can cause serious personal injury.
- Never operate mower without proper guards, plates or other safety protective devices in place and in working order.
- The blade/motor control on this mower is installed to minimize the risk of blade contact injury and is required by federal regulations. Do not under any circumstances attempt to defeat the function of the blade/motor control.
- 12. To avoid electric shock hazard, never push mower over cord. Do not mow around the lawn in circles. Always travel back and forth across the lawn, beginning at the point nearest the electric outlet to which the extension cord is

- connected. This will keep the cord on the mowed area of the lawn and out of the way.
- 13. Do not operate mower after it has been dropped or damaged in any manner. Return mower to nearest authorized service location.
- The use of accessory attachments not recommended by the mower manufacturer may cause hazards.
- Do not operate this mower with the chute door open, unless the complete grass catcher or side chute deflector is properly mounted on the mower.

4. MAINTENANCE AND STORAGE

- 1. Warning—Disconnect power cord from electrical outlet before performing any maintenance or service on mower.
- Check the blade and motor mounting bolts at frequent intervals for proper tightness. Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- 3. Keep blade sharp.
- 4. Use identical replacement blades only. Replace damaged cord.
- 5. To reduce fire hazard, keep the motor free of grass, leaves, or excessive grease.
- Store idle lawn mower indoors when not in use.
 Allow motor to cool before storing in any
 enclosure. Lawn mower should be stored indoors
 in dry, high or locked-up place, out of reach of
 children.

- 7. Maintain lawn mower with care. Keep blade sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
- 8. Check the grass catcher bag frequently for wear or deterioration. Replace a worn or damaged bag immediately. Be sure replacement bag meets original equipment specifications.

5. DOUBLE INSULATED LAWN MOWER

- Double insulation is a concept in safety in electric lawn mowers, which eliminates the need for the usual three-wire grounded power cord and grounded supply system. Wherever there is electric current in the mower, there are two complete sets of insulation to protect the user. All exposed metal parts are isolated from the internal metal motor components with protecting insulation.
- IMPORTANT—Servicing of a lawn mower with double insulation requires extreme care and knowledge of the system and should be performed only by a qualified service technician. For repair service we suggest you return the lawn mower to your nearest authorized service dealer. Always use original factory replacement parts when servicing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

You will find the two safety labels reproduced below, on your mower. Please follow instructions on these safety labels for safe operation of the mower.





SLOPE GAUGE

USE THIS PAGE AS A GUIDE TO L'ETERMINE SLOPES WHERE YOU MAY NOT

OPERATE SAFELY: extremely difficult to maintain your footing and you could slip, resulting in serious injury. Do not mow on inclines with a slope in excess of 15 degrees (a rise of approximately 2-1/2 feet every 10 feet). Operate RIDING mowers up and down slopes, never across the face of slopes · - FOLD ON DOTTED LINE, REPRESENTING A 15° SLOPE ်တွ WARNING SIGHT AND HOLD THIS LEVEL WITH A VERTICAL TREE A POWER POLE A CORNER OF A BUILDING **OR A FENCE POST**

A riding mower could overturn and cause serious injury. If operating a walk-behind mower on such a slope, it is

Operate WALK-BEHIND mowers across the face of slopes, never up and down slopes

ASSEMBLY

NOTE: Reference to right or left hand side of the mower is observed from the operating position.

You will have to use an extension cord, purchased separately, to run this unit. Please refer to page 10 for appropriate cord selection.

1. REMOVING UNIT FROM CARTON

- Remove staples, break glue on top flaps, or cut tape at carton end and peel along top flap to open carton.
- Remove loose parts if included with unit (i.e., owner's manual, etc.).
- Cut along dotted lines and lay carton down flat.
- Remove packing material.
- Roll or slide unit out of carton. Check carton thoroughly for loose parts.

2. LOOSE PARTS IN CARTON

Refer to Figure 1.

- Grass Catcher Assembly:
 - a. Front Frame
 - b. Rear Frame
 - c. Bag
- 2. Owner's Manual (not shown)




Figure 1

3. TOOLS REQUIRED





4. ASSEMBLING HANDLE

Refer to Illustration Below

- Remove any packing material which may be between the upper and lower handles for shipping purposes.
- Pull up and back on the upper handle to raise the handle into the operating position. Make certain the lower handle is seated securely into the handle mounting brackets. See steps 1,2, and 3 in figure 2.




Figure 2

- The upper handle may be adjusted to three different height positions. To adjust the handle at the desired position, align one of the three marks on the top of the lower handle insulators with the mark on the upper handle insulators. See figure 3.
- Tighten the hand knobs on each side of the handle. Make sure that carriage bolts are seated properly into the handle insulators.






Figure 3



Rear Discharge:
Door

Mulchir g
Baffle

Figure 5






Figure 6

- Remove the hairpin clips from the outer hole in the weld pins on the handle mounting brackets.
- Using a pair of pliers, squeeze one leg of the lower handle against the handle mounting bracket. Insert the hairpin clip into the inner hole on the weld pin. Repeat on the other side. See figure 4.
- Make certain all nuts and bolts are tightened securely.

5. CONVERTING FROM MULCHER

Your mower has been shipped as a mulcher with the mulching baffle in place. In order to use the mower as a rear discharge bagger unit, you will have to install the grass catcher.

- To remove the mulching baffle, lift the rear discharge door and pull the baffle out. See figure 5.
- To reinstall the mulching baffle, lift the rear discharge door and place the baffle in the opening.

6. ASSEMBLING GRASS CATCHER


Note: Before assembling, make sure that the grass bag is turned right side out with the warning label on the outside. Also the black plastic side is the bottom of the bag.

- Insert the front frame into the rear frame as far as it will go.
- Place frame assembly inside the bag.
- Slip the plastic channel of the bag over the frame (adjacent to the handle of the grass catcher).
 See figure 6. Make sure that the handle of the grass catcher protrudes out of the notch in the plastic channel on bag.
- Insert the two hooks on both sides of the frame through the openings on both sides of the bag.
- Secure bag to the frame by working the plastic channels on bag over frame on the other sides as shown in figure.

Note: All of the plastic channel except center top of bag attach from the outside of bag. Center top of bag attaches from inside of bag.



Warning: Never operate the mower unless hooks on the grass catcher are seated in the slots on the handle bracket assemblies, and the rear discharge door rests firmly against the top of the grass catcher.



7. ATTACHING GRASS CATCHER

- Lift the rear discharge door on the mower and remove the mulching baffle. See figure 6.
- Place the hooks of the grass catcher into the slots in the handle bracket assembly on each side of the lower handle. See figure 7. Release the rear discharge door.

To remove the grass catcher, lift the rear discharge door on the mower. Lift the grass catcher up, out of the slots in the handle bracket assemblies. Release the rear discharge door.



WARNING: Do not operate this mower with the chute door open, unless the complete grass catcher is properly mounted on the mower.

OPERATION

1. KNOW YOUR LAWN MOWER

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR LAWN MOWER. Compare the illustrations with your lawn mower to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.



MEETS CPSC BLADE SAFETY REQUIREMENTS

Sears rotary walk-behind power lawn mowers conform to the safety standards of the American National Standards Institute and the U.S. Consumer Product Safety Commission. The blade turns when the motor is running.

Motor/Blade Control (Bail)



warning: Federal regulations require a motor/blade control to be installed on lawn mower in order to minimize the risk o blade contact injury. DO NOT under any circumstances attempt to defeat the function of the motor/blade control. Never attempt to bypass its operations.

NOTE: Your lawn mower is equipped with a motor/ blade control which requires the operator to be positioned behind the lawn mower handle to start and operate the lawn mower.

The motor/blade control is located on the upper handle of the mower. See figure 8. The motor/blade control handle engages and disengages the motor and blade. The motor/blade control consists of two parts -- a starter button and a motor/blade control handle.

Rear Trailing Shield

The rear trailing shield, attached between the rear wheels of your mower, is provided to minimize the possibility that material will be discharged from beneath the blade enclosure into the operator zone. See figure 8.

Circuit Breaker

Your mower is equipped with a circuit breaker, located near the motor/blade control on the switch assembly. This circuit breaker may trip when too much strain is placed on the mower.

Starter Button

The starter button is located on the switch assembly. Standing behind the unit, depress the starter button and squeeze the motor/blade control handle a jainst the upper handle. The motor will start; release the starter button once the motor starts.

Stopping the mower

Release the motor/blade control handle to stop the motor and the blade.



WARNING: The operation of any lawn mower can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields.

NOTE: The wheels on your unit are set in a lov cutting height position for shipping purposes. For best results, raise the cutting position until it is determined which height is best for your lawn. See cutting height adjustment.

2. CORD CONNECTION

Cord Selection

IMPORTANT: A 100 feet length of **14 AWG** extension cord should be used. An acceptable substitute is a 50 feet length of 16 AWG cord. In applications where a longer cord is needed, a 150 -feet long **12 AWG** cord may be used. Using any other length or rating of cord will diminish the performance and possibly the life of the electric motor. In all cases, the extension cord should be a UL listed cord set suitable for outdoor use.

Cord Restraint

- Attach extension cord (not provided with unit) to the cord restraint as follows.
- Form a small loop in the extension cord. Allow enough excess cord to make the connection to the motor/blade control (approximately 20 inches).
- Slip the loop through the slot on the bottom of the cord restraint, and up over the tab, to prevent disconnection from the motor/blade control during operation.
- Keep the cord restraint as close to the motor/ blade control as possible. See figure 9.




Figure 9

Connection to the Motor/Blade Control


Connect the plug on the extension cord fully onto the plug on the mower. The mower is equipped with a polarized AC power plug (one blade of the plug is wider than the other), which will fit into the plug on the extension cord only one way. If unable to make a full connection, try reversing the plug on the extension cord. Should the plugs still fail to fit, contact your service dealer for assistance. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

Connection to the Electric Power Source

Plug the extension cord into any convenient 110-120 volt 60 cycle A.C. outlet or receptacle for your source of power. This outlet may be located either out-of-doors or indoors. To avoid blowing fuses, pick an outlet that is not overloaded. Your mower will operate satisfactorily on a circuit that is fused for 15 amperes. Do not use oversize fuses without consulting your power company. If an inside receptacle is used, the extension cord can be taken out either through the doorway or a window.

3. TO START MOTOR AND ENGAGE BLADE

- Standing behind the unit, depress starter button on the motor/blade control.
- Lift motor/blade control handle (bail) up against handle. Release starter button. See figure 10.



IMPORTANT: Your mower is equipped with a circuit breaker, located on the motor/blade control housing. See figure 9. If the circuit breaker trips, reset as instructed in the Maintenance section.

4. TO STOP MOTOR AND BLADE

 Release the motor/blade control handle (bail) to stop the motor and blade. A high pitched noise will result, due to deceleration of the electric motor. Sparking at the top of motor is also normal during deceleration.



WARNING: The blade continues to rotate for a few seconds after the motor is shut off. If **motor does not come to an immediate stop** when the motor/blade control handle is released, contact an authorized service dealer.

 Disconnect the power source to prevent accidental starting while equipment is unattended.

5. USING YOUR ROTARY MOWER



WARNING: Do not operate this mower with the chute door open, unless the complete grass catcher is properly mounted on the mower.

- Be sure that lawn is clear of stones, sticks, wires, or other objects which could damage lawn mower or motor. Such objects could be accidentally thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.
- To prevent electric shock, do not operate the mower in damp or wet locations.

Mowing Pattern:

 Always start from the point closest to the power source where the cord is connected.
 Never mow around the lawn in circles; travel back and forth across the lawn, starting from the point closest to the outlet and then moving away from the outlet so the cord lies in the cut portion of the lawn, out of the way. See figure 11.




Figure 11 -- Mowing Pattern

- Do not allow extension cord to wrap around trees, shrubs or other obstacles. When picking up the extension cord, wind the cord in a series of equal loops on each side of your hand to prevent snarling.
- When cutting heavy grass, reduce walking speed to allow more effective cut and proper discharge of the clippings. For a healthy lawn, always cut off

one-third or less of the total length of the crass. The average lawn should be approximately 1-1/2 to 2 inches during the cool season, and over 2 inches during hot months. For a healthier and better looking lawn, cut more often and af er moderate growth. The lawn should be cut in the fall as long as there is growth.

Tips for mulching:

• For effective mulching, do not cut wet grass because it tends to stick to the underside of the deck, preventing proper mulching of grass clippings. New or thick grass may require a narrower cut. The ground speed should be adjusted to the condition of the lawn. If rhowing

has been delayed and the grass has been allowed to grow in excess of 4", mow twice to reduce the grass height to 3-1/4" maximum.



WARNING: If you strike a foreign object, **stop the motor**. Disconnect the power source, thoroughly inspect the mower for any damage, and **repair the damage** before restarting and operating the mower. Extensive vibration of the mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired.

MAINTENANCE

Customer Responsibility Chart

	Baic so ach s	areach use	N 25 hours	one stored	\$ /	/			
MAINTENANCE SCHEDULE	Belc. PH	St. Che	Asi,		SERVI	CE DA	ΓES*		
Clean motor cover	√								
Clean lawn mower	\checkmark		\checkmark						
Clean blade and underside of deck	$\sqrt{2}$								
Inspect blade and blade adapter		\triangleleft		ļ					
Check all nuts and bolts		\triangleleft							
Check grass catcher bag									
Lubricate hinge pin and bolt									

^{*} Fill in dates as you complete service.

Check.

1. GENERAL RECOMMENDATIONS

Refer to Customer Responsibilities Chart for maintenance schedule.

- Always observe safety rules when performing any maintenance.
- The warranty on this electric mower does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain the mower as instructed in this manual.
- Some adjustments will need to be made periodically to maintain your unit properly.
- All adjustments in the Service & Adjustments section of this manual should be checked at least once each season.
- Follow the maintenance schedule on page 12.



WARNING: Always stop motor and disconnect the power source before cleaning, lubricating or performing any repairs or maintenance on lawn mower.

2. CUTTING BLADE



WARNING: Always protect hands by wearing heavy gloves and/or wrapping cutting edges with newspapers or other materials when performing any blade maintenance. Be certain to disconnect the power supply.

Removing Blade

- Stop the motor and disconnect the power supply to the mower. Turn mower on its side.
- Use a block of wood between blade and mower deck to prevent blade from turning when bolt is removed.




Figure 12

- Using a 9/16" box or open-end wrench, remove center bolt and bell washer which hold the fan, blade and adapter to the motor shaft. See figure 12.
- Remove the fan, blade and adapter from the shaft.
- Remove the two small bolts, bell washers and nuts which hold the blade to the adapter. See figure 12. Remove fan from blade adapter.

Replacing Blade

- Put blade adapter on motor shaft.
- Fit blade in adapter making sure that the trailing edge of the blade is up towards the engine, and the side of the blade marked "Bottom" (or with part number) faces the ground when the mower is in the operating position.
- Before reassembling the blade and the blade adapter to the unit, lubricate the motor shaft and the inner surface of the blade adapter with light oil (or engine oil). Lubricating the bolt holes, bolts and inner surface of the nuts is also recommended.
- Assemble bolts, washers, and nuts in the exact order of removal. Make sure to assemble the fan properly before running the mower. See figure 12.



WARNING: Periodically inspect the blade adapter for cracks, especially **if you strike a foreign object.** Replace when necessary.

Blade Mounting Torque

The recommended torque for the center blade bolt is 450-600 in. lbs. The recommended torque for the two blade adapter bolts is 200-300 in. lbs.

To insure safe operation of your unit, **all nuts and bolts** must be checked periodically for correct tightness.

Sharpening blade

- The blade can be sharpened with a file or on a grinding wheel. Do not attempt to sharpen while on the mower.
- When sharpening the blade, follow the original angle of grind as a guide. It is extremely important that each cutting edge receives an equal amount of grinding to prevent an unbalanced blade.
- Test the blade by balancing it on a round shaft screwdriver or a blade balancer. See figure 13.

NOTE: An unbalanced blade will cause excessive vibration when rotating at high speeds, may cause damage to the mower and could break, causing personal injury.

 If the blade is not balanced, remove metal from the heavy side until it balances evenly. We recommend that the blade be always removed from the adapter for the best test of balance.




Figure 13

 When replacing the blade, be sure to in stall the blade with the side of the blade marked 'Bottom" (or with part number) facing the ground when the mower is in the operating position. Also make sure to follow the correct order as shown in figure 12.

3. DECK

NOTE: The underside of mower deck should be cleaned after each use as grass clippings, leaves, dirt and other matter will accumulate. This accumulation of grass clippings, etc., is undesirable as it will promote rust and corrosion.

- Remove any buildup of grass and leaves on or around the motor cover (do not use wat er). Wipe mower clean with a dry cloth occasionally.
- Disconnect the power source. Tilt the nower forward or on its side and scrape clean with a suitable tool.



WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not expose mower to wa er.

4. LUBRICATION

Refer to Lubrication Chart in the next column.

- Keep unit well lubricated. Lubricate the springs on the rear discharge door with a light oil. See figure 14.
- Lubricate the bolts holding the height adjustment lever to the deck with a light oil. See figure 14.
- If the wheels are removed for any reas on, lubricate the surface of the axle and the inner

- surface of the wheel with light oil. See figure 14.
- If you are reassembling the blade and the blade adapter to the unit, lubricate the motor shaft and the inner surface of the blade adapter with light oil (or engine oil). See figure 14.
- Also lubricate the bolt holes, bolts and inner surface of the nuts in the blade adapter assembly before reassembly. See figure 14.




Figure 14 -- Lubrication Chart

SERVICE & ADJUSTMENT

1. CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT




Figure 15

A height adjustment lever at each wheel provides cutting height adjustment. Each adjuster has nine height positions. Height of cut will be changed when the lever is moved from one position to another. Simply depress the lever towards wheel and move wheel and lever assembly to desired position. See figure 15. All wheels must be placed in the same relative position. For rough or uneven lawns, move the wheels to a position which will give a higher cutting height.

2. HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT

The upper handle may be adjusted to three different height positions. To select desired position, loosen hand knobs and align one of the three marks on the top of the lower handle insulators with the mark on the upper handle insulators. Tighten the hand knobs. Refer to figure 2.

3. CIRCUIT BREAKER ADJUSTMENT

The circuit breaker is located on the motor/blade control housing. This breaker may trip when too much strain is placed on the mower. The circuit breaker has been tripped if the mower will not run, and the white part of the reset button projects out of the motor/blade control housing. Refer to figure 9.

- If this occurs, wait approximately 30 seconds, then depress the reset button. Refer to figure 9.
- Restart the mower, but be sure to reduce the strain on the mower (i.e., mow at a higher cutting height, slow down, or take a smaller width of cut).
- If the circuit breaker does not reset, or if it trips repeatedly under normal cutting conditions, take the mower to an authorized service dealer.

OFF-SEASON STORAGE

Your mower should be prepared for off-season or long storage by following the steps mentioned below.

1. MOWER

- Make certain motor/blade control switch is in OFF position and power supply is disconnected.
- Clean mower as instructed in previous section.
- Inspect and replace/sharpen blade if required.
 Refer to Cutting Blade section on page 13.
- Lubricate mower following instructions on page 14.

2. HANDLE

The handle may be folded away completely for storage.

- Remove grass bag.
- Loosen the hand knobs on the sides of the handle, and fold the upper handle down.
- Remove the hairpin clips from the two inside holes in the weld pins on the handle mounting brackets on each side to the outside holes.

Pull outward on each side of the lower handle, and lift the sides of the lower handlepast the edges of the handle mounting brackets. Fold the lower handle forward. Make sure not to bend or kink the power cord.

3. EXTENSION CORD

- Wipe extension cord to remove any foreign substance such as oil or stains. Replace extension cord if cut or damaged in any way.
- Wind cord in a series of equal loops on each side of your hand to prevent snarling.

4. STORAGE

 Store mower indoors, in a cool, dry place, out of reach of children. Do not cover lawn mower with a solid plastic sheet. Any plastic covering traps moisture around the mower which promote rust and corrosion.

TROUBLE-SHOOTING



WARNING: Before doing any kind of investigative or repair job on the mower, **stop the motor and disconnect** from power source. Always protect hands by **wearing heavy gloves** when performing any blade maintenance.


Trouble	Possible Causes	Corrective Action
Handle not in position	Carriage bolts not seated in the hand e insulators	Adjust the height of the handle and make sure that the carriage bolts are seated properly into the handle insulators. Tighten the hand knobs.
Mower not starting	 Cord disconnected from the motor/ blade control Moto /blade control switch defective. Exter sion cord not connected to source of power. Circu t breaker on the mower or on the house receptacle tripped 	 Reconnect the cord keeping the cord restraint close to the motor/blade control. Replace motor/blade control switch. Connect the extension cord to an indoor or outdoor 110-120 volt 60 cycle A.C. receptacle. Reset the circuit breaker following instructions in the Maintenance section of this manual.
Circuit breaker on the mower tripping	1. Too r ruch workload on the mower 2. Fuse blown; outlet overloaded.	 Raise the cutting height, reset the circuit breaker on the mower, take a smaller width of cut, and walk slowly. Connect to an outlet that is fused for 15 amperes. Reset the circuit breaker and start the mower again.
Mower cutting grass unevenly	Cutting height not set properly. Lawr rough or uneven.	 All wheels must be placed in the same cutting height for the mower to cut evenly. Move the wheels to a higher cutting height position.
Mower not mulching properly	Wet { rass clippings stick to the underside of the deck.	Wait till the grass dries before mowing.
Hard to push	High grass or cutting height too low. Rear of mower housing and blade drageing in heavy grass	Raise cutting height Raise cutting height.
Mower vibrating at higher speed	1. Blade is unbalanced. 2. Bent motor shaft.	 Balance the blade by grinding each cutting edge equally. Stop the motor, disconnect the power source and inspect for damage. Repair before restarting. If vibration persists, take it to a service dealer.



For repairs beyond the minor adjustments listed above, contact your local authorized service dealer.

REPAIR PARTS


SEARS CRAFTSMAN 19" ELECTRIC MOWER MODEL NO. 247.370253



SEARS CRAFTSMAN 19" ELECTRIC MOWER MODEL NO. 247.370253

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
	1,01			14579	Height Adj. Ass'y. Comp. (L.H.)
1	749-0984	Upper Handle		14575	(Not Shown)
2	747-0923	Cord Control Rod	33	731-1264	Motor Cover
3	725-1590	Strain-Relief Cord	34	710-3009	Scr. #10-24 x .75" Lg.
4	731-1270	Fan	35	710-3009	C-Sunk Scr.1/4-20 x 1.8" Lg.
5	748-0356	Blade Adapter	36	710-0003	Hex Nut 3/8-24 Thd.
6	738-0102	Axle Bolt	37	712-0241 710-0654A	Hex Tt-Tap Scr. 3/8-16 x 1" Lg.
7	732-0712	Rear Flap Wire	38	710-0054A 710-0191	Hex Bolt 3/8-24 x 1.25" Lg.
8	731-1261	Rear Flap	39	736-0452	Bell Washer .396" l.d. x 1.14"
9	749-0882	Lower Handle	40	764-0447	Grass Bag
10	782-7025	Chute Door	41	720-0241	Plastic Knob
11	732-0677	Door Spring (L.H.)	42		Wheel Ass'y. Comp.
12	732-0678	Door Spring (R. H.)	43	734-1699	Upper Handle Insulator
13	714-0104	Hairpin Clip	43	731-1268 731-1267	Lower Handle Insulator
14	764-0326	Front Catcher Frame			
15	738-0507B	Shld. Bolt 5" X .434"	45	710-0450	Carriage Bolt 5/16-18 x 3" Lg.
16	14765	Pivot Bar (R.H.)	47	726-0240	Cable Tie
	14766	Pivot Bar (L.H.) (Not Shown)	48	736-0331	Bell Washer 3/8" I.d.
17	720-0190	Spring Lever Knob	49	624-0072	Motor, Cord & Switch Ass'y, †
18	732-0417a	Spring Lever	50	625-0018B	Cord & Switch Ass'y. Comp. †
19	710-0896	Hex AB-Tap Scr.		725-1719	Switch 20 Amp. †
20	682-0514	Handle Bracket Ass'y. (R.H.)		724-1246	Cord †
21	682-0513	Handle Bracket Ass'y. (L.H.)	51	782-5004	Mulching Baffle†R.R.
22	710-1017	Torx. Mach. AB-Tap Scr.	52	782-5007	Mulching Baffle Plug
23	782-5026	Rear Baffle	53	742-0719	19" Mulching Blade
24	736-0105	Bell Washer .38" l.d.x .88"o.d.	54	747-0622	Control Handle
25	736-0356	Bell Washer .39" l.d.x 1.38"o.d.	66	720-0295	Foam Grip
		Hex Nut 3/8-16 Thd. *	67	720-0258	Hub Cap
26	712-0798		68	710-0192	Truss Scr. #10-24 x .38" Lg.
27	14832	Spring Lever Ass'y. V // Knob	69	720-0275	Knob
28	15262b	Pivot Bar	70	624-0031	Brush & Liner Ass'y. †
29	15261a	Height Adj. Plate	71	724-0200	Brush Holder Cap †
30	782-5025	Front Baffle	72	624-0070	End Shield Ass'y. W/plug†
31	782-0054	19" Deck			(Includes Ref. 70 & 71)
32	14578	Height Adj. Ass'y. Comp. (R.H.)	73	721-0305	Insulator Wire (Output) †
Commo	n hardware o	can be purchased locally.	74	710-3009	Hex Tap Scr. #10-16 x .62" Lg
		Cord Ass'y. Comp. (Ref. 49	75	741-0875	Needle Bearing †
	,	, , ,	76	_	Not A Serviceable Part
					Order Ref. 49
71 84-	•		77	624-0029	Armature Ass'y. †
> 90°	Tour Land		78	624-0062	Motor End Plate Ass'y. †
-	22	86 —	79	741-0124	Ball Bearing †
75	128	7 79	80	748-0348	Bearing Adapter †
	7	88 80 78	83	710-1176	Carriage Bolt †
75			104	712-0324	Hex L-Nut 1/4-20 Thd. †
73	AN SA		84	7 12 002 1	THOSE I THAT IS I LO THAT.
73				721-0306	
73	P		84 86 87		Motor Hsg. Insulator † Brkt. Rectifier/Heat Sink †
73			86 87	721-0306	Motor Hsg. Insulator †
			86	721-0306 782-5016 725-1715	Motor Hsg. Insulator † Brkt. Rectifier/Heat Sink † Rectifier
76	73		86 87 88 90	721-0306 782-5016 725-1715 736-3090	Motor Hsg. Insulator † Brkt. Rectifier/Heat Sink † Rectifier
	73		86 87 88 90 91	721-0306 782-5016 725-1715 736-3090 726-0209	Motor Hsg. Insulator † Brkt. Rectifier/Heat Sink † Rectifier Fl. Washer .26" I.D. x .72" O.D
76	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		86 87 88 90 91 92	721-0306 782-5016 725-1715 736-3090 726-0209 721-0311	Motor Hsg. Insulator † Brkt. Rectifier/Heat Sink † Rectifier Fl. Washer .26" I.D. x .72" O.D Cable Tie Insulator Motor Hsg.
			86 87 88 90 91 92 93	721-0306 782-5016 725-1715 736-3090 726-0209 721-0311 731-1388	Motor Hsg. Insulator † Brkt. Rectifier/Heat Sink † Rectifier Fl. Washer .26" I.D. x .72" O.D Cable Tie Insulator Motor Hsg. Insulator Knob
76			86 87 88 90 91 92	721-0306 782-5016 725-1715 736-3090 726-0209 721-0311	Motor Hsg. Insulator † Brkt. Rectifier/Heat Sink † Rectifier Fl. Washer .26" I.D. x .72" O.D Cable Tie Insulator Motor Hsg.

EXPLODED VIEW OF CORD & SWITCH ASSEMBLY (PART # 625-0018B) FOR SEARS CRAFTSMAN 19" ELECTRIC MOWER MODEL NO. 247.370253




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	631-0061	Switch Hsg. Ass'y. (L.H.)
2	710-1271	Drive Screw #8 x 1/2 Lg.
3	711-1145	Pivot
4	724-1246	Cord, 115Volt w/plug
5	725-1712	Circuit Breaker 120 volt 15 amp.
6	725-1719	Switch, Micro 20 amp.
7	731-1571A	Clìp, Bail Lock
8	731-1572	Button, Bail Lock
9	731-1848	Switch Housing (R.H.)
10	732-0741	Torsion Spring
11	782-9053	Actuator Arm

For the repair or replacemen: parts you need delivered directly to your home

Call 7 am - 7 pm, 7 days a week

1-800-366-FART

(1-800-366-7278)



For in-home major brand repair service

Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800-4-REPAIR

(1-800-473-7247)



For the location of a Sears Parts and Repair Center in your area

Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800-488-1222



For information on purchasing a Sears
Maintenance Agreement or to inquire
about an existing Agreement
call 9 am - 5 pm, Monday-Saturday

1-800-827-6655







español, a los que puede llamar sin cargo alguno. En Sears, usted puede contar con operadores en



7802-699-008 L

Llame de 7 am a 7 pm, 7 días a la semana

a domicilio,

Para ordenar piezas con entrega

1189-929-008 L

Llame 24 horas al día, 7 días a la semana

a domicilio,

Para pedir servicio de reparación


domésticos y electrónicos de todas las marcas. servicio de reparación de aparatos electro-Sears se complace en ofrecer a sus clientes

			1	
ý.				
	*			

,			
		4	

	- 1	

LOCALIZACIÓN DE FALLAS





investigación o de reparación. Al efectuar cualquier mantenimiento de la cuchilla, proteja siempre las manos mediante el uso de guantes gruesos.

TIOIODIGIA		
potencia e inspeccione por averías. Antes de atrancar nuevamente repare. Llévela a un distribuidor de servicio, si persiste la vibración.		
igualmente cada borde de corte. 2. Detenga el motor, desconecte la fuente de	2. Eje doblado del motor.	ppplease
1. Equilibre la cuchilla desgastando	1. La cuchilla está desequilibrada.	La cortadora vibra a alta velocidad
Aumente la altura de corte Aumente la altura de corte	Césped alto o altura de corte demasiado baja. La parte posterior de la armadura de la cortadora y la cuchilla se arrastran en un césped denso.	Difícil de empujar
1. Antes de cortar, espere hasta que la grama se seque.	1. Los recortes húmedos de grama se adhieren a la parte inferior de la plataforma.	La cortadora no acolcha correctamente
misma altura de corte. 2. Mueva las ruedas a una posición más elevada de corte.	2. Césped duro o irregular.	
1. Para que la cortadora corte uniformemente, todas las ruedas deben colocarse a la	1. No se ha graduado correctamente la altura de corte.	La cortadora corta el césped de manera irregular
disminuya el ancho de corte y camine lentamente. 2. Conecte a un tomacorrientes con fusibles de 15 amperios. Reposicione el interruptor de circuito y arranque nuevamente la cortadora.	S. Fusible quemado; el tomacorrientes está sobrecargado.	
Aumente la altura de corte, reposicione el interruptor de circuito en la cortadora,	1. Demasiada carga de trabajo sobre la cortadora.	Se activa el interruptor de circuitos en la cortadora
voltios y 60 ciclos de C.A. 4. Reposicione el interruptor de circuito siguiendo las instrucciones de la sección de Mantenimiento de este manual.	4. Se activa el interruptor de circuito en la cortadora o en el receptáculo del hogar.	
motor/cuchilla. 2. Reemplace el interruptor del control de motor/cuchilla. 3. Conecte el cordón de extensión a un receptáculo interno o externo de 110-120	S. El interruptor del control de motor/cuchilla es defectuoso. S. El cordón de extensión no está conectado a una fuente de potencia.	
1. Reconecte el cordón manteniendo el sujetador del cordón cerca del control de materiales	1. El cordón está desconectado del control de motor/cuchilla	La cortadora no arranca
1. Ajuste la altura del mango y asegúrese que los pernos de acarreo estén adecuadamente asentados dentro de los aisladores del mango. Ajuste las perillas manuales.	1. Los pernos de acarreo no están asentados en los aisladores del mango.	El mango no está en posición
Acción correctora	Causas posibles	Problema



SERVICIO Y AJUSTE

2. AJL STE DE LA ALTURA DEL MANGO

El man, lo superior puede ajustarse a tres posiciones diferent e de altura. Para seleccionar la posición deseada afloje las perillas manuales y alinee una de las tres marcas del tope de los aisladores del mango inferior con la marca de los aisladores del mango superio: Ajuste las perillas manuales. Refiérase a la figura 2

3. AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE CIR-

El interruptor de circuitos está ubicado en la armadura del control de motor/cuchilla. Este interruptor puede activarse cuando se fuerce mucho la cortadora. Si la cortadora no funciona significa que se ha activado el interruptor de circuitos, y la parte blanca del botón de interruptor de circuitos, y la parte blanca del botón de reposic ón se proyecta fuera de la armadura del

control de motor/cuchilla. Reflérase a la figura 9.

• Si ocurriera esto, espere 30 segundos aproximadamente y a continuación active el botón de re posición. Reflérase a la figura 9.

Arranque nuevamente la cortadora, pero asegúrese
de re ducir la carga sobre la misma (por ej., corte a
una altura mayor de corte, disminuya la velocidad o
disme pare el gasebo de godo.

dism nuya el ancho de corte).

• Si el interruptor de circuito no se reposiciona o si se activ a repetidamente bajo condiciones normales de corte, lleve la cortadora a un distribuidor autorizado de survicio.

1. AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE



Una palanca de ajuste en cada rueda provee un ajuste de la altura de corte. Cada ajustador tiene nueve posiciones de altura. La altura de corte se cambia cuando la palanca se mueve de una posición a otra. Simplemente presione la palanca hacia la rueda y mueva el conjunto de rueda y palanca a la posición deseada. Vea la figura 15. Todas las ruedas deben colocarse en la misma posición relativa. Para céspedes densos o irregulares, mueva las ruedas a una posición que proveerá una mayor profundidad de corte.

ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA

• Tire hacia afuera de cada lado del mango inferior y elev elev elos lados del mango inferior pasando los porces de los soportes de montaje del mango. Plie que el mango inferior hacia adelante. Asegúrese de ro doblar ni retorcer el cordón de potencia.

3. CORDON DE EXTENSION

- Frot 3 el cordón de extensión para eliminar cualquier sub: stancia extraña tal como aceite o manchas. Si el corc ón está cortado o dañado de alguna manera reer aplácelo.
- Entoile el cordón en una serie de bucles iguales de cad. I lado de su mano para prevenir que se enrede.

4. AL MACENAMIENTO

Almacene la cortadora bajo techo, en un lugar fresco y se co, fuera del alcance de los niños. No cubra la cortadora de césped con una cubierta plástica sólicla. La cubierta de plástico atrapa la humedad alre tedor de la cortadora lo que promueve la oxicación y la corrosión.

Su cortadora debe prepararse para almacenamiento fuera de temporada o prolongado siguiendo los pasos mencionados abajo.

1. CORTADORA

- Asegúrese que el interruptor del control de motori cuchilla esté en la posición OFF y que esté
- desconectada la alimentación de potencia.

 Limpie la cortadora según las instrucciones de la sección previa.
- Inspeccione y reemplace/afile la cuchilla si fuera requerido. Refiérase a la sección de la Cuchilla de Corte en la página 14.

2. MANGO

El mango puede plegarse completamente para almacenar.

- Retire la bolsa de grama.
- Afloje las perillas manuales a los lados del mango y pliegue hacia abajo el mango superior.

- Lubrique los pernos que sujetan el ajustador de altura a la plataforma, con un aceite liviano. Vea la
- Si por alguna razón se sacaron las ruedas, lubrique la superficie del eje y la superficie interior de la
- rueda con aceite liviano. Vea la figura 14. Si usted está reensamblando la cuchilla y el adaptador de cuchilla a la unidad, lubrique el eje del motor y la superficie interna del adaptador de cuchilla con aceite liviano (o aceite de motor). Vea la tigura 14.
- Lubrique también los orificios del perno, los pernos
 y la superficie interna de las tuercas en el conjunto
 del adaptador de cuchilla antes de reensamblar.
 Vea la figura 14.




Figura 14 - Tabla de Iubricación

 Si la cuchilla no está equilibrada, elimine el metal del lado más pesado hasta que se equilibre uniformemente. Recomendamos que se extraiga siempre la cuchilla del adaptador para efectuar la mejor prueba de equilibrio.




Figura 13

Al reemplazar la cuchilla, asegúrese de instalar la cuchilla con el lado de la cuchilla marcada "Bottom" ("Fondo" (o con el número de pieza) enfrentado al suelo, cuando la cortadora esté en la posición de operación. Asegúrese también de seguir el orden correcto según se muestra en la figura 12.

3. PLATAFORMA

MOTA: Debe limpiarse el lado inferior de la plataforma de la cortadora después de cada uso ya que se acumularán recortes de grama, hojas, suciedad y otras materias. Esta acumulación de recortes de grama, etc. es indeseable ya que promoverá óxido y corrosión.

- Elimine toda la acumulación de grama y hojas sobre o alrededor de la cubierta del motor (no use agua). Ocasionalmente frote la cortadora con un
- trapo seco y limpio.

 Desconecte la fuente de potencia. Incline la cortadora hacia adelante o sobre un lado y raspe limpio con una herramienta adecuada

limpio con una herramienta adecuada.

ADVERTENCIA: No exponga la cortadora al agua para reducir el riesgo de choque eléctrico.

4. LUBRICACION

Refiérase a la Tabla de Lubricación de Abajo


• Mantenga bien lubricada la unidad. Lubrique los resortes de la puerta de descarga posterior con un aceite liviano. Vea la figura 14.

71

- en el eje del motor. Vea la figura 12. campana que mantienen la cuchilla y el adaptador 9/16', extraiga el perno central y la arandela Usar do una llave de caja o de extremo abierto de
- Extre iga la cuchilla y el adaptador del eje.
- adaptador. Vea la figura 12. seguridad y tuercas que mantienen la cuchilla en el Extreiga los dos pernos pequeños, arandelas de

Reemplazo de la cuchilla

- Colo que el adaptador de la cuchilla en el eje del
- número de pieza) en frente del suelo cuando la cuch lla marcado "Bottom" ("Fondo") (o con el haciit arriba hacia el motor, y que el lado de la que 31 borde posterior de la cuchilla esté colocado Calc la cuchilla en el adaptador asegurándose
- de las pernos y de la superficie interna de las tamt ién la lubricación de los orificios de los pernos, aceite liviano (o aceite de motor). Se recomienda superficie interna del adaptador de cuchilla con la cuchilla a la unidad, lubrique el eje del motor y la Antes de reensamblar la cuchilla y el adaptador de corts dora esté en la posición de operación.
- en e orden exacto de extracción. Vea la figura 12. • Ens.mble los pernos, las arandelas y las tuercas tuer as.



Par tor sor de montaje de la cuchilla

cuchills es de 200-300 pulg.lbs. recomendado para los dos pernos adaptadores de la cuchills es de 450-600 pulg.lbs. El par torsor El par torsor recomendado para el perno central de la

tuercas y pernos para un ajuste correcto. deben inspeccionarse periódicamente todas las Para garantizar una operación segura de su unidad,

Afilade de la cuchilla

- instalada en la cortadora. rueda desgastadora. No intente afilar mientras esté La cuchilla puede afilarse con una lima o en una
- dese quilibrada. grado igual de desgaste para prevenir una cuchilla importante que cada borde de corte reciba un extremadamente s∃ como guía. qest sste Al sfilar la cuchilla, siga el ángulo original de
- equi ibrador de cuchillas. Vea la figura 13. dest prillador de eje redondeado o en edulibrándola Prue be la cuchilla sopre

causar do lesiones personales. causar averías a la cortadora y podría romperse, vibración excesiva al girar a altas velocidades, puede NOTA: Una cuchilla desequilibrada causará una

1. RECOMENDACIONES GENERALES

Tabla de Responsabilidades del Cliente. Para el programa de mantenimiento, refiérase a la

- efectuar cualquier mantenimiento. • Observe siempre las reglas de seguridad al
- este manual, para recibir el valor completo de la debe mantener la cortadora según se instruye en negligencia por parte del operador. El operador artículos que hayan estado sometidos a abuso o La garantía de esta cortadora eléctrica no cubre.
- efectuar algunos ajustes periódicamente. Para mantener adecuadamente su unidad, deberà garantia.
- sección de Servicio y Ajustes una vez por cada • Deben inspeccionarse todos los ajustes en la
- 15, • Siga el programa de mantenimiento de la página temporada por lo menos.


efectuar reparaciones o mantenimiento en la ADVERTENCIA: Antes de limpiar, lubricar o




motor y desconecte la fuente de potencia. cortadora de césped, siempre detenga el

2. CUCHILLA DE CORTE

desconectar la fuente de potencia. әр Asegurese materiales. otros envolviendo los bordes filosos con periódicos las manos usando guantes gruesos y/o mantenimiento de la cuchilla, proteja siempre eţecţnar IA **ADVERTENCIA:** cnalquier



- potencia a la cortadora. Vuelque la cortadora sobre Detenga el motor y desconecte la alimentación de
- cuchilla gire cuando se extrae el perno. plataforma de la cortadora para evitar que la Use un bloque de madera entre la cuchilla y la



nueva o espesa puede requerir un corte más angosto. La velocidad sobre el suelo debe ajustarse al estado del césped. Si se ha demorado el corte y se ha permitido que la grama crezca en exceso de 4", corte dos veces para reducir la altura de la grama a 3-1/4" como máximo.

ADVERTENCIA: Desconecte el motor, si usted golpes un objeto extraño. Antes de arrancar y operar nuevamente la cortadora, inspeccione completamente la cortadora por averías y repare la avería. Una vibración intensa de la cortadora durante la operación es una indicación de avería. La unidad debe es una indicación de avería. La unidad debe es una indicación de avería. La unidad debe es una indicación de avería. La unidad debe

un césped sano, corte siempre un tercio o menos de la longitud total de la grama. El césped promedio debe tener entre 1-1/2 y 2 pulg adasaproximadamente durante la temporada fría y más de 2 pulgadas durante los meses calurosos. Para obtener un césped más sano y de mejor apariencia, corte más a menudo y después de un crecimiento moderado. El césped debe cortarse en crecimiento moderado. El césped debe cortarse en el otoño mientras crezca.

Consejos para el acolchado

• Para obtener un acolchado efectivo, no corte la grama mojada ya que tiende a adherirse al lado inferior de la plataforma, evitando el acolchado adecuado de los recortes de grama. La grama


OTNAIMINATUAM

Tabla de Responsabilidad del Cliente

Lubrique la clavija de bisagra y perno			<i>\</i> ?	<i> ♠</i>						
Inspeccione la bolsa retenedora de grama			<i>→</i>							
Inspeccione todas las tuercas y pernos			P							
Inspeccione la cuchilla y el adaptador de cuchilla			<i> ♠</i>							
Limpie la cuchilla y el lado inferior de la plataforma		P		<i>\hat{\rho}</i>						
Limpie la cubierta		\wedge		\wedge						
Limpie la cubierta del motor		<i> ♠</i>		\nearrow				j		į
PROGRAMA DE MANTENIMIENT	jud O	d590/	or /	alling of		LECH	ad sa	SEBA	VICIO,	
		TO STATE OF	Control of Salar	gerous de	Service and St	18128	,			

- Anote las fechas a medida que completa el servicio
- Marque 🌾

suelta el mango de control del motor/cuchilla. no se detiene inmediatamente cuando se distribuidor autorizado de servicio, si el motor de apagarse el motor. Consulte con un girando por unos pocos segundos después **ADVERTENCIA:** continúa cuchilla ГS



desetendido. arranque accidental mientras el equipo está • Desconecte la fuente de potencia para prevenir el

5. USI) DE SU CORTADORA GIRATORIA

correctamente montado en la cortadora. que el retén completo de grama esté con la puerta de la canaleta abierta, a menos ADVERTENCIA: No opere esta cortadora



- a otras personas. γ causar lesiones personales graves al operador γ dest edidos en cualquier dirección por la cortadora Tale:s objetos pueden ser accidentalmente podrían averiar la cortadora de césped o el motor. pied as, palos, alambres u otros objetos que • Aseçıúrese que el césped esté despejado de
- moje dos, para prevenir el choque eléctrico. No opere la cortadora en sitios húmedos o

Patrón de corte:

cortada del césped. Vea la figura 11. marera que el cordón esté apartado sobre el área cont nuación alejándose del tomacorrientes de punto más cercano al tomacorrientes y a ida v vuelta sobre el césped, comenzando con el cordón. Nunca corte el césped en círculos; recorra fuente de potencia a la cual está conectado el Con ience siempre en el punto más cercano a la




Figura 11 - Patrón de corte

- en una serie de bucles iguales a cada lado de su rect ger el cordón de extensión, enrolle el cordón alre ledor de árboles, matas u otros obstáculos. Al No permita que el cordón de extensión se envuelva.
- des sarga adecuada de los recortes. Para obtener marcha para permitir un corte más efectivo y una Al cortar grama densa reduzca la velocidad de mar o para prevenir que se enrede.


enchufe polarizado. enchufe. No anule el propósito de seguridad del para asistencia, si todavía no puede calzar el extensión. Consulte con su distribuidor de servicio completa, trate de invertir el enchufe del cordón de manera. Si no puede efectuar una conexión

Conexión a la fuente de potencia eléctrica

puerta o ventana, si se usa un receptáculo externo. extensión puede sacarse al aire libre por una su compañía de electricidad. El cordón de No use fusibles de tamaño mayor sin consultar con en un circuito que tiene fusibles para 15 amperios. fusibles. Su cortadora operará satisfactoriamente que no esté sobrecargado, para evitar quemar los libre o bajo techo. Seleccione un tomacorrientes Este tomacorrientes puede estar ubicado al aire conveniente de 110-120 voltios 60 ciclos de C.A. extensión a cualquier tomacorrientes o receptáculo • Para su fuente de potencia, enchufe el cordón de

DE LA CUCHILLA 3. АЯВАИQUE DEL MOTOR Y ЕИGANCHE

- arrancador del control de motor/cuchilla. • Parándose detrás de la unidad accione el botón
- figura 10. contra el mango. Suelte el botón arrancador. Vea la Presione el mango de control de motor/cuchilla



instrucciones de la sección de Mantenimiento. el interruptor de circuito, reposicione según las control de motor/cuchilla. Vea la figura 9. Si se activa interruptor de circuito, ubicado en la armadura del IMPORTANTE: Su cortadora está equipada con un

CUCHILLA 4. DETENCION DEL MOTORY DE LA

chisporroteo en el tope del motor. Durante la desaceleración es también normal un agudo debido a la desaceleración del motor. del control de motor/cuchilla. Se emitirá un sonido Para detener el motor y la cuchilla, suelte el mango


5. CONEXION DEL CORDON

Selección del cordón

por UL como adecuado para uso al aire libre. los casos, el cordón de extensión debe estar listado posiblemente la duración del motor eléctrico. En todos clasificación de cordón disminuirá el rendimiento y cordón 12 AWG. El uso de cualquier otra longitud o más largo, puede usarse un tramo de 150º de un AWG. Para aplicaciones donde se necesita un cordón es un tramo de 50' de un cordón de extensión 16 cordón de extensión 14 AWG. Un substituto aceptable IMPORTANTE: Debe usarse un tramo de 100' de un

Sujetador del cordón

- Fije el cordón de extensión (no provisto con la
- para efectuar la conexión al control de motor/ extensión. Permita suficiente exceso de cordón • Forme un pequeño bucle en el cordón de unidad) al sujetador de cordón como sigue:
- aleta, para prevenir la desconexión del control de del sujetador del cordón, y hacia arriba sobre la Deslice el bucle a través de la ranura en el fondo cuchilla (20 pulgadas aproximadamente).
- figura 9. sea posible del control de cuchilla/motor. Vea la Mantenga el sujetador del cordón tan cerca como motor/cuchilla durante la operación.



Conexión al control de motor/cuchilla

enchufe del cordón de extensión de una sola es más ancha que la otra), que calzará dentro del de potencia de AC (una de las cuchillas del enchufe cortadora está equipada con un enchufe polarizado completamente en el enchufe de la cortadora. La • Conecte el enchufe del cordón de extensión

Control del Motor/Cuchilla

operaciones. circunstancia. Nunca intente saltear sus del control de motor/cuchilla bajo ninguna con la cuchilla. NO intente anular la función minimizar el riesgo de lesiones por contacto cuchilla en la cortadora de césped para requieren que se instale un control de motor/ ADVERTENCIA: Las regulaciones federales

mango de control de motor/cuchilla. consiste de dos partes - un botón arrancador y un motor y la cuchilla. El control de motor/cuchilla control de motor/cuchilla engancha y desengancha el superior de la cortadora. Vea la figura 8. El mango de El control del motor/cuchilla está ubicado en el mango césped para arrancar y operar la cortadora de césped. esté colocado detrás del mango de la cortadora de control de motor/cuchilla que requiere que el operador NOTA: Su cortadora de césped está equipada con un

Protector posterior de remolque

cortadora. Vea la figura 8. despedidos al operador desde la parte posterior de la minimizar la posibilidad de que haya objetos ruedas posteriores de su cortadora, se provee para El protector posterior de remolque, fijado entre las

Interruptor de circuitos

cortadora de césped. puede activarse cuando se fuerce demasiado la el conjunto del interruptor. Este interruptor de circuito circuito, ubicado cerca del control de motor/cuchilla en Su cortadora está equipada con un interruptor de

Botón de arranque

arrancará y al hacerlo suelte el botón arrancador. motor/cuchilla contra el mango superior. El motor botón arrancador y presione el mango de control de interruptor. Parándose detrás de la unidad, accione el El botón de arranque está ubicado en el conjunto del

Detención de la cortadora

control de motor/cuchilla. Para detener el motor y la cuchilla suelte el mango de




seguridad o protectores de los ojos. graves a los mismos. Use siempre gafas de ojos, lo que puede resultar en lesiones objetos extraños sean despedidos contra los cortadora de césped puede resultar en que ADVERTENCIA: La operación de cualquier

corte. óptima para su césped. Vea el ajuste de la altura de la posición de corte hasta que determine la altura baja altura. Para obtener los mejores resultados, eleve unidad están graduadas en una posición de corte de NOTA: Para fines de transporte, las ruedas de su

7. FLACION DEL RETEN DE GRAMA


- Eleve la puerta de descarga posterior en la cortactora y extraiga el deflector de acolchado. Vea la figu ra 5.
- Coloc ue los ganchos del retén de grama dentro de las ranuras en el conjunto de soportes del mango a cada lado del mango inferior. Vea la figura 7. Suelta.



OPERACIÓN

1. CONOZCA SU CORTADORA DE CESPED

ANTES DE OPERAR SU CORTADORA DE CESPED LEA ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO Y LAS REGLAS los diferentes controles y sjustes. Guarde este manual para referen sia futura.



CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS CPSC DE SEGURIDAD

Las cortadoras de césped motorizados giratorias de empuje cumplen con las normas de seguridad del Instituto Americano de Normas Nacionales y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos. La cuchilla gira cuando funciona el motor.

- del mango. las clavijas soldadas en los soportes de montaje Retire los broches del cabello del orificio exterior en
- dentro del orificio interior de la clavija soldada. montaje del mango, inserte el broche del cabello soportes del mango inferior contra el soporte de • Usando un par de tenazas, presione uno de los
- bien ajustados. Asegúrese que todas las tuercas y pernos estén Repita en el otro lado. Vea la figura 4.

5. CONVERSION DE LA ACOLCHADORA

descarga posterior. la cortadora como una unidad embolsadora de Usted tendrá que instalar el retén de grama, para usar acolchadora con el deflector acolchador en su lugar. Su cortadora ha sido despachada como una

- puerta de descarga posterior y tire del deflector • Para extraer el deflector de acolchado, eleve la
- deflector en la abertura. eleve la puerta de descarga posterior y coloque el Para instalar nuevamente el deflector de acolchado, nacia atuera. Vea la figura 5.

6. ENSAMBLADO DEL RETEN DE GRAMA


lado de plástico negro es el fondo de la bolsa. rótulo de advertencia en la parte de afuera. También el grama esté con el lado derecho hacia afuera con el Nota: Antes de ensamblar, asegúrese que la bolsa de


- Inserte el marco delantero dentro del marco
- Coloque el conjunto del marco dentro de la bolsa. posterior tanto como sea posible.
- grama sobresalga de la muesca del canal plástico figura 6. Asegúrese que el mango del retén de (adyacente al mango del retén de grama). Vea la Deslice el canal plástico de la bolsa sobre el marco
- Inserte los dos ganchos a ambos lados del marco a en la bolsa.
- plásticos en la bolsa sobre el marco en los otros Asegure la bolsa al marco trabajando los canales través de las aberturas a ambos lados de la bolsa.


tope central de la bolsa se fija desde el interior de la de la bolsa, se fija desde el exterior de la bolsa. El Nota: Todo el canal plástico, excepto el tope central lados, según se muestra en la figura.

contra el tope del retén de grama.

de descarga posterior se apoye firmemente conjuntos de soporte del mango, y la puerta estén asentados en las ranuras de los menos que los ganchos del retén de grama Advertencia: Nunca opere la cortadora a









polsa.

ENSAMBLADO

4. ENSAMBLADO DEL MANGO

fines de transporte, que pueda estar entre los Extrai ja todo el material de empaque incluido para Refiéras a la ilustración de abajo

Asegurese que el mango inferior esté asentado para el mango a la posición de operación. Tire hacia arriba y hacia atrás del mango superior, mang se superior e inferior.

mangs. Vea los pasos 1, 2, y 3 en la figura 2. segur amente dentro de los soportes de montaje del





Figura 2

la fig ıra 3. la merca en los aisladores del mango superior. Vea en el tope de los aisladores del mango inferior con la posición deseada, alinee una de las tres marcas ciones diferentes de altura. Para ajustar el mango a El mango superior puede ajustarse a tres posi-

del n ango. correctamente asentados dentro de los aisladores mançio. Asegúrese que los pernos de acarreo estén • Ajusta las perillas manuales a cada lado del



erencia al lado derecho o izquierdo de la cortadora. NOTA: Se observa desde la posición operativa la ref-

selección correcta del cordón. unidad. Por favor, refiérase a la página 10 para una prado separadamente, para hacer funcionar esta Usted deberá usar un cordón de extensión, com-

1. EXTRACCION DE LA UNIDAD DE LA

del extremo de la caja y pele a lo largo de la aleta adhesivo en las aletas superiores o corte la cinta • Para abrir la caja, extraiga los broches, rompa el

Extraiga las piezas sueltas si están incluidas con la

 Corte a lo largo de las líneas punteadas y apoye la unidad (por ej., manual del propietario, etc.).

Extraiga el material de empaque. caja sobre una superficie plana.

cione completamente la caja por piezas sueltas. Ruede o deslice la unidad fuera de la caja. Inspec-

2. PIEZAS SUELTAS EN LA CAJA

a. Marco delantero

1. Juego del retén de grama: Refiérase a la Figura 1.

b. Marco posterior

c. Bolsa

ALA3

Bolsa de grama Marco trasero Marco delantero

Figura 1

3. HERRAMIENTAS REQUERIDAS




Un par de tenazas

INDICADOR DE PENDIENTES

CON SEGURIDAD

CON SEGURIDAD



Una cortadora con el operador MONTADO podría volcarse y causar lesiones graves. Si opera una cortadora de EMPUJE en una pendiente así, es extremadamente difícil mantenerse bien parado y usted podría resbalar, resultando en lesiones graves. Opere las No corte sobre inclinaciones con pendientes en exceso de 15 grados (una elevación de 2-1/2 pies cada 10 pies aproximadamente) cortadoras con el operador MONTADO hacia arriba y abajo de las pendientes, nunca a través de la superficie de las mismas. Opere las cortadoras de EMPUJE a través de la superficie de las pendientes, nunca hacia arriba y abajo de las mismas.

- lubr car y cambiar los accesorios siga las instrucun uncionamiento mejor y más seguro. Para Mar tenga la cuchilla afilada y limpia para obtener 7. Mar tenga con cuidado la cortadora de césped.
- Ase júrese que la bolsa de repuesto cumple con inmidiatamente una bolsa gastada o averiada. grar a por desgaste o deterioro. Reemplace 8. Inspeccione frecuentemente la bolsa del retén de

las especificaciones originales del equipo.

5. COF TADORA DE CESPED

DOE: LEMENTE AISLADA

- esté n aisladas de los componentes internos de al usuario. Todas las piezas expuestas de metal dos juegos completos de aislación para proteger haya corriente eléctrica en la cortadora existen de ulimentación conectado a tierra. Siempre que tres conductores conectado a tierra y del sistema ina a necesidad del cordón común de potencia de en l'as cortadoras eléctricas de césped, que elim-1. La nislación doble es un concepto en seguridad
- prestar servicio, use siempre piezas originales de tribuidor autorizado de servicio más cercano. Al imos que retorne la cortadora de césped a su disde : ervicio. Para un servicio de reparación sugerdeba ser efectuado sólo por un técnico calificado mu) precavido y tener conocimiento del sistema y dorit de césped con aislación doble requiere ser 2. IMPORTANTE - El prestar servicio a una cortametal mediante una aislación protectora.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

área cortada del césped. sión. Esto mantendrá el cordón apartado en el trico, al cual está conectado el cordón de extencon el punto más cercano al tomacorrientes elécciones. adelante y atrás sobre el césped, comenzando césped en círculos. Siempre recorra hacia

o dañado de alguna manera. Retorne la cortadora No opere la cortadora después de haberse caido .61

evitar el riesgo de choque eléctrico. No corte el

12. Nunca empuje la cortadora sobre el cordón, para

El neo de aditamentos de accesorio no al centro más cercano autorizado de servicio.

recomendados por el fabricante de la cortadora

canaleta abierta, a menos que el retén completo 15. No opere esta cortadora con la puerta de la puede causar riesgos.

estén montados correctamente en la cortadora. de grama o el deflector de la canaleta lateral

4. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- entes eléctrico. desconecte el cordón de potencia del tomacorritenimiento o prestar servicio a la cortadora, 1. Advertencia - Antes de efectuar cualquier man-
- pernos y tornillos, para asegurarse que el equipo adecuado. Mantenga ajustados todas las tuercas, del motor a intervalos frecuentes, por un ajuste 2. Inspeccione la cuchilla y los pernos de montaje
- Mantenga afilada la cuchilla. esté en una condición segura de trabajo.

alcance de los niños.

- place el cordón dañado. 4. Use sólo cuchillas idénticas de reemplazo. Reem-
- 5. Mantenga el motor libre de grama, hojas o grasa
- un lugar seco, alto o cerrado con llave, fuera del dora de césped debe almacenarse bajo techo en recinto permita que el motor se enfrie. La cortacésped bajo techo. Antes de almacenar en un 6. Cuando no esté en uso, almacene la cortadora de excesiva, para reducir el riesgo de incendio.

reemplazo.

las instrucciones de esos rótulos de seguridad para una operación segura de la cortadora. Usted encontrará en su cortadora los dos rótulos de seguride d reproducidos abajo. Por favor siga





3. OPERACION

estuviera dañado de alguna manera mientras receptáculo del hogar, si el cordón de extensión Desconecte el cordón de extensión cordón alejado del calor, aceite y bordes afilados. desconectarlo del receptáculo. Mantenga el por el cordón ni lo tire bruscamente para 1. No abuse el cordón - nunca tire de la cortadora

todo momento de las aberturas de descarga, ya de las piezas giratorias. Manténgase alejado en 3. No coloque las manos ni los pies cerca ni debajo está enchufado.

antes de cruzar caminos particulares de pedreg-4. Apague el motor al abandonar la cortadora y que la cuchilla giratoria puede causar lesiones.

ullo, senderos o carreteras.

car nuevamente y operar la cortadora. averías. Tal avería debe repararse antes de arraninspeccione completamente la cortadora por prevenir el arranque accidental y a continuación, mente, desconecte el cordón de potencia para las piezas móviles se hayan detenido completaextraño y asegúrese bien que la cuchilla y todas 5. Apague el motor después de impactar un objeto

causa. La vibración es generalmente una adverapague el motor e inspeccione inmediatamente la 6. Si el equipo comenzara a vibrar anormalmente,

corte continúa girando por unos pocos segundos reparar o inspeccionar la cortadora. La cuchilla de las piezas móviles, antes de limpiar o destapar, cia y espere que se detengan la cuchilla y todas 7. Apague el motor, desenchufe el cordón de potenteucia de problemas.

recto - No use la cortadora de césped para ninpara la cual fue diseñada. Use el artefacto cortarea mejor y con más seguridad a la velocidad 8. No fuerce la cortadora de césped. Efectuará la después que se apague el motor.


9. Corte a través de la superficie de las pendientes, dedicada. guna tarea excepto aquellas para las cuales está

puede causar lesiones personales graves. mantenga el equilibrio. Un resbalón y una caída Asegúrese siempre de pararse firmemente y mente escarpadas. No se incline demasiado. pendientes. No corte en pendientes excesivareno irregular o al cambiar de dirección en las muy precavido al operar la cortadora sobre un tercèsped firando de la cortadora hacia usted. Sea nunca hacia arriba y hacia abajo. Nunca corte el

de trabajo. ridad estén en su lugar y en buenas condiciones placas u otros mecanismos protectores de segu-Nunca opere la cortadora sin que las guardas,

de cuchilla/motor. guna circunstancia, de anular la función de control reglamentaciones federales. No trate, bajo nincontacto con la cuchilla y se requiere por las instalado para minimizar el riesgo de lesiones por 11. El control de cuchilla/motor en esta cortadora está

> la cortadora. desconexión del juego del cordón de extensión de tración de abajo para reducir la posibilidad de de hacer un nudo según se muestra en la ilusúrese de usar el sujetador provisto del cordón o dida de potencia y sobrecalentamiento. Aseguna caída en el voltaje de línea resultando en pérde tamaño menor que el correspondiente causará tramo de 150' de un cordón 12AWG. Un cordón necesita un cordón más largo, puede usarse un



qota. Absolutamente no cambie el enchufe de la cortade ellas todavía no se adapta. dniera uados, si después de invertir las conexiones, cualpara instalar el tomacorrientes y/o enchufe adecsu hogar. Consulte con un electricista calificado que usted enchufa dentro del tomacorrientes de es cierto para el extremo del cordón de extensión entes y trate de enchufar nuevamente. Lo mismo enchufe de su cortadora, invierta el tomacorriextensión no se adapta completamente dentro del Si el tomacorrientes del extremo de su cordón de la otra), para reducir el riesgo de choque eléctrico. izado (una cuchilla del enchufe es más ancha que 9. Su cortadora está equipada con un enchufe polar-

11. Fusibles - La cortadora debe operarse en un cirmangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. sión y reemplace si está dañado. Mantenga los

10. Inspeccione periódicamente el cordón de exten-

pañía eléctrica. nominal mayor sin consultar antes con su com-AMPERIOS. No use un fusible de clasificación fusible o interruptor de circuitos estándar de 15 usted experimenta dificultades en arrancar con un centro más cercano autorizado de servicio, si cuito de 15 ó 20 AMPERIOS. Consulte con su

esta medida de seguridad. tección incorporada de GFCI y puede usarse para césped. Están disponibles receptáculos con protomacorriente(s) a usarse en la cortadora de cuito de Falla a Tierra (GFCI) en el circuito(s) o el 12. Debe proveerse protección de Interruptor de Cir-

resultar en lesiones graves. opere esta unidad en ese área ya que podría se muestra en el indicador de pendientes, no uridad. Si la inclinación es mayor que 15° según incluido como parte de este manual, para su sego escarpada, use el indicador de pendientes 13. Antes de operar esta unidad en un área empinada

PRACTICAS SEGURAS DE OPERACION

instrucciones puede resultar en lesiones personales. Cuando vea este símbolo - obedezca su en este manual antes de intentar operar su cortadora electrica de césped. El no cumplir con estas peligrar la seguridad personal y/o la propiedad suya y de 'erceros. Lea y siga todas las instrucciones Este símbolo indica instrucciones importantes de segurida à las cuales, si no se siguen, podrían hacer



advertencia.

PELIGRO:

usted violara cualquiera de estas reglas, puede causar lesiones graves a usted mismo o a la falta de cuidado o error por parte del operacor puede resultar en una lesión grave. Si operación segura de este manual. Lo mismo que con cualquier tipo de equipo motorizado, Su cortadora eléctrica de césped fue construida para operar de acuerdo con las reglas de

2. PREI'ARACION

dora y causar lesiones personales graves al operpuecen ser tomados y despedidos por la cortaalamore, huesos y otros objetos extraños que usara el equipo. Retire todas las piedras, palos, 1. Inspeccione completamente el área donde se

es palvorienta, use una máscara facial o protecla misquina en cualquier dirección. Si la operación objetos extraños que puedan ser despedidos por tores de los ojos, para proteger los ojos contra aración, use siempre gafas de seguridad o protec-2. Durante la operación o al efectuar un ajuste o repador o a otras personas permitidas en el área.

trabajar al aire libre. recomienda usar guantes y calzado de goma al quecar atrapadas en las piezas móviles. Se use opas holgadas ni joyas. Las mismas pueden si está descalzo o usa sandalias o zapatillas. No ente 3, de suela áspera. Nunca opere una unidad 3. Vísti se adecuadamente. Use zapatos resisttora sontra el polvo.

4. Mier tras el motor está funcionando, nunca trate

5. Corta sólo a la luz del día o bajo una buena luz de a ustar una rueda o la altura de corte.

margo y camine, nunca corra. lesic nes personales graves. Sujete firmemente el mente. Un resbalón y una caída puede causar mojedos. Asegúrese siempre de pararse firmeel equipo bajo la lluvia o en sitios húmedos o Evite: un medio ambiente peligroso - Nunca opere artificial.

y muntenga el equilibrio en todo momento. No :e incline excesivamente - párese firmemente

.A-WOTLS o A-WTL3 ,A -WOLS , A-WLS , A-WOTS , A-WTS , A-WOS , A-WS UL, adecuado para uso al aire libre, tal como Tipo use sólo con un cordón de extensión listado por 7. Advertencia - Para prevenir el choque eléctrico,

extensión 16AWG. Para aplicaciones donde se ace stable es un tramo de 50' de un cordón de de ı n cordón de extensión 14 AWG. Un substituto anc 1a que la otra). Debe usarse un tramo de 100º polerizado (una cuchilla del enchufe es más rien e que absorberá su cortadora, y que estè sea suficientemente pesado para acarrear la corde axtensión esté en buenas condiciones, que Contón de extensión - Asegúrese que su cordón

> incluyendo lo siguiente: eléctrico səuoisəl personales, reducir el riesgo de incendio, choque precauciones básicas de seguridad para ADVERTENCIA: Se deben seguir siempre



OTN3IMAN3RTN3.r

para ordenar piezas de repuesto. lugar seguro para referencia regular y futura y antes de operarla. Mantenga este manual en un los controles y el uso correcto de esta máquina, esta máquina. Familiarícese completamente con su totalidad antes de intentar ensamblar u operar 1. Lea cuidadosamente todas las instrucciones en

siguiente sea extremadamente precavido en todo de equipo motorizado y no un juguete. Por con-Su cortadora giratoria es una pieza de precisión

césped para ninguna tarea excepto aquellas para 3. Use el artefacto correcto - No use la cortadora de momento.

tadora a las personas bien familiarizadas con dora motorizada. Sólo debe permitir usar su cor-4. Nunca permita que los niños operen una cortalas cuales está dedicada.

medicación que altere los sentidos o las reactras esté intoxicada o mientras tome cualquier Vinguna persona debe operar esta unidad mienesas reglas de operación segura.

endo. Use sentido común. Cuando esté cansado 6. Permanezca alerta - Observe lo que está hacicioues.

permitidas en el área. personales graves al operador o a otras personas tadora en cualquier dirección y causar lesiones podría ser accidentalmente despedido por la corpuede no haberse recogido un objeto el que completamente despejada de objetos extranos, pesar que el área de operaciones debe estar motor cuando estén cerca de su cortadora. A pequeños y animales domésticos. Apague el todas las personas, particularmente 7. Mantenga el área de operaciones despejada de no opere la cortadora de césped.

TABLA DE CONTENIDO

	Contenido	6 7	Contenido
0.1.11		6	OperaciónnòiɔsraqO
91	rocalizacion de fallas	<i>j</i>	***********************************
	Almacenamiento fuera de temporada	9	
	Servicio y Ajuste	£	i idelicas seguias de operacion
0 +	otnaiminatnsM	2	mormacion de garantia
eninèQ	Opinetno O	snipš9	Contenidoobinestno

GARANTIA DE INFORMACION

Garantía por un año de la Cortadora de Césped Craftsman

Sears reparará, libre de cargo, cualquier defecto de material o mano de obra, por un año a partir de la fecha de compra, cuando esta cortadora de césped Craftsman sea mantenida, lubricada y atinada de acuerdo con las instrucciones de operación y mantenimiento del manual del operador.

Esta garantía excluye las cuchillas de la cortadora y los adaptadores de las cuchillas, que son piezas descartables

Esta garantía se aplica sólo por 30 días a partir de la fecha de compra, si esta cortadora de césped se usa para fines comerciales o de alquiler.


EL SERVICIO DE GARANTIA ESTA DISPONIBLE CONSULTANDO CON EL CENTRO

DE SERVICIO SEARS MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS. ESTA GARANTIA SE APLICA MIENTRAS ESTE PRODUCTO SE USE EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener también otros derechos que varían de Estado a Estado.

SEARS, ROEBUCK AND CO., D/817WA, HOFFMAN ESTATES, IL.60179

VCCESOBIOS



Estos accesorios estaban disponibles en la fecha de compra de la cortadora. Están también disponibles en la mayoría de las tiendas minoristas y centros de catálogos y servicios de Sears. La mayoría de las tiendas Sears pueden ordenar piezas de repuesto para usted cuando usted provea el número de modelo de su cortadora de césped.

	sednio.
11	serie y la fecha de compra y guárdelos en un luga
e	derecha. Para referencia futura, registre el número de
16	pegado a la plataforma, cerca de la rueda posterio
O	Los números de modelo y de serie están en un rótulo
_	
	Fecha de compra
_	2000 00 0100000
	Número de serie
-	olebom eb oremùN
	alabam ab monity

or sdl.glu9 006-034	Par torsor del perr de la cuchilla		
09	:.zH		
soineqms S1	Amperaje:		
AO eb soitiov 0St-011	:9jatloV		
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			

SEMMS Manual del Propietario


NAMZT7A93

CORTADORA ACOLCHADORA DE CESPED

DESCARGA POSTERIOR 12 AMPERIOS ELECTRICA, 110 VOLTIOS 12 AMPERIOS

No. de modelo

247.370253



PRECAUCION: Antes de usar este producto, lea este manual y siga todas las Reglas de Seguridad y las Instrucciones de Operación.

Sears, Roebuck And Co., Hoffman Estates, IL. 60179, U.S.A.